

	Service Bulletin	Issue by After Sales
	REMOTE CONTROLLER IR RC08W	11/08/2016
		Rev : 2 SB04ARS
		Page 1 to 1

Konfigurace IR dálkového ovladače RC08W jako náhrady starších modelů

Object :

Většina starších dálkových ovladačů jako RC2, RC2i, RC3, RC3i, RC4, RC4i, RC7 a RC7i je postupně vyřazována z nabídky.

Stále máme požadavky na tyto dálkové ovladače, tak jsme našli alternative pomocí RC08W 467200033R.

Toto dálkové ovládání však musí být nakonfigurováno tak, aby fungovalo správně

Vysvětlení :

Existují 3 kategorie produktů, takže zkontrolujte zadní stranu dálkového ovladače, abyste zjistili typ modelu

Typ dálkového ovladače	nastavení
RC2, RC3, RC4, RC5, RC7	003
RC2i, RC3i, RC4i, RC7i	002
Speciální použití vinný sklípek	004

Postup nastavení infračerveného dálkového ovladače RC08W

		<u>Krok 1 :</u> IR dálkový ovladač je zapnutý Podržte tlačítka Clear (Vymazat) a Timer (Časovač) po dobu 3 až 5 sekund Na displeji LCD se zobrazí aktuální nastavení.
		<u>Krok 2 :</u> Stisknutím tlačítek Timer + nebo Timer - změníte nastavení. <u>Krok 3 :</u> Stiskněte tlačítko Clear pro uložení nastavení v paměti EEPROM a návrat do normálního provozu.