



SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA

D252, D280



E1,E2	XT1	XT2	DZ1, DZ2	SV1, SV2	SV4, SV5, SV6	4-WAY
Elektrolytické kondenzátory	Svorkovnica pre hlavné napájanie	Svorkovnica externých pripojení	3-fázový (DZ1) a 1-fázový (DZ2) rozbočovač	Solenoidné ventily (oddelenie modulov, ochrana)	Solenoidné ventily (pre návrat oleja, zrýchlenie odmrazovania, obtok)	4-cestný reverzný ventil
1-EXV	-	FM BRD	FM PW BRD	FILTER BRD	IPM MODULE BRD	FAN MOTOR
Expanzný ventil	-	Riadiaca doska ventilátora	Napájacia doska pre FM BRD	Filtračná doska	IPM riadiaca doska kompresora	Ventilátor


D335



3-fázové el. napájanie

E1,E2	XT1	XT2	DZ1, DZ2	SV1, SV2	SV4, SV5, SV6	4-WAY
Elektrolytické kondenzátory	Svorkovnica pre hlavné napájanie	Svorkovnica externých pripojení	3-fázový (DZ1) a 1-fázový (DZ2) rozbočovač	Solenoidné ventily (oddelenie modulov, ochrana)	Solenoidné ventily (pre návrat oleja, zrýchlenie odmrazovania, obtok)	4-cestný reverzný ventil
1-EXV	-	FM BRD	FM PW BRD	FILTER BRD	IPM MODULE BRD	LT. FM, RT. FM
Expanzný ventil	-	Riadiaca doska ventilátora	Napájacia doska pre FM BRD	Filtračná doska	IPM riadiaca doska kompresora	Ľavý a pravý ventilátor

D400, D450, D500

3-fázové
el. napájanie

E1,E2	XT1	XT2	DZ1, DZ2	SV1, SV2	SV4, SV5, SV6	4-WAY
Elektrolytické kondenzátory	Svorkovnica pre hlavné napájanie	Svorkovnica externých pripojení	3-fázový (DZ1) a 1-fázový (DZ2) rozbočovač	Solenoidné ventily (oddelenie modulov, ochrana)	Solenoidné ventily (pre návrat oleja, zrýchlenie odmrazovania, obtok)	4-cestný reverzný ventil
1-EXV, 2-EXV	A, B	FM BRD	FM PW BRD	FILTER BRD	IPM MODULE BRD	LT. FM, RT. FM
Expanzné ventily	Systém A, systém B	Riadiaca doska ventilátora	Napájacia doska pre FM BRD	Filtračná doska	IPM riadiaca doska kompresora	Ľavý a pravý ventilátor