

PŘÍSLUŠENSTVÍ	FOTO	MODEL	FUNKCE	KOMPATIBILITA	POZNÁMKA
INFRAOVLÁDÁNÍ Kód 7ACELH022		RCV02	Teplota, režim, 24h časovač, klapka, individuální ovládání.	Všechny vnitřní jednotky.	Standard pro nástěnné a parapetní jednotky. Volitelné pro kazetové, parapetně-podstropní a potrubní jednotky.
PŘIJÍMAČ PRO INFRAOVLÁDÁNÍ Kód 7ACELH009		REC01	Přijímání infrasiřnálu.	Potrubní.	-
ZJEDNODUŠENÉ KABELOVÉ OVLÁDÁNÍ Kód 7ACELH032		RWV03	Teplota, režim, klapka, skupinové ovládání (max. 16 jednotek).	Všechny vnitřní jednotky (kromě parapetních EAV).	-
KABELOVÉ OVLÁDÁNÍ Kód 7ACELH021		RWV05	Teplota, režim, 24h časovač, funkce I FEEL, skupinové ovládání (max. 16 jednotek).	Všechny vnitřní jednotky.	Standard pro kazetové, parapetně-podstropní a potrubní jednotky. Volitelné pro nástěnné a parapetní jednotky.
KABELOVÉ OVLÁDÁNÍ S TÝDENNÍM PROGRAMOVÁNÍM Kód 7ACELH024		RWV07	Teplota, režim, týdenní časovač, skupinové ovládání (max. 16 jednotek).	Všechny vnitřní jednotky.	-
MINI CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ Kód 7ACELH025		RWV08	Teplota, režim, týdenní časovač, skupinové ovládání, centrální ovládání (max. 32 jednotek).	Mini FlowLogic II FlowLogic III	ADV05 povinné.
DOTYKOVÉ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ Kód 7ACELH023		RWV06	Teplota, režim, týdenní časovač, skupinové ovládání, centrální ovládání (max. 256 jednotek).	Mini FlowLogic II FlowLogic III	ADV05 povinné.
BRÁNA PRO CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ A MODBUS/RTU Kód 7ACELH027		ADV05	Brána pro RWV06, RWV08 a ModBus RTU.	Mini FlowLogic II FlowLogic III	-
DIAGNOSTICKÁ SADA Kód 7ACELH014		TD02	Zobrazení a nahrávání parametrů.	Mini FlowLogic II FlowLogic III	-