

| PRÍSLUŠENSTVO                                                       | FOTO                                                                                | MODEL | FUNKCIE                                                                                          | KOMPATIBILITA                                     | POZNÁMKA                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFRAOVLÁDANIE<br><b>Kód 7ACELH022</b>                              |    | RCV02 | Teplota, režim, 24h časovač, klapka, individuálne ovládanie.                                     | Všetky vnútorné jednotky.                         | Štandard pre nástenné a parapetné jednotky. Voliteľné pre kazetové, parapetno-podstropné a potrubné jednotky. |
| PRIJÍMAČ PRE INFRAOVLÁDANIE<br><b>Kód 7ACELH009</b>                 |    | REC01 | Prijímanie infrasignálu.                                                                         | Potrubné.                                         | -                                                                                                             |
| ZJEDNODUŠENÉ KÁBLOVÉ OVLÁDANIE<br><b>Kód 7ACELH032</b>              |    | RWV03 | Teplota, režim, klapka, skupinové ovládanie (max. 16 jednotiek).                                 | Všetky vnútorné jednotky (okrem parapetných EAV). | -                                                                                                             |
| KÁBLOVÉ OVLÁDANIE<br><b>Kód 7ACELH021</b>                           |   | RWV05 | Teplota, režim, 24h časovač, funkcia I FEEL, skupinové ovládanie (max. 16 jednotiek).            | Všetky vnútorné jednotky.                         | Štandard pre kazetové, parapetno-podstropné a potrubné jednotky. Voliteľné pre nástenné a parapetné jednotky. |
| KÁBLOVÉ OVLÁDANIE S TÝŽDENNÝM PROGRAMOVANÍM<br><b>Kód 7ACELH024</b> |  | RWV07 | Teplota, režim, týždenný časovač, skupinové ovládanie (max. 16 jednotiek).                       | Všetky vnútorné jednotky.                         | -                                                                                                             |
| MINI CENTRÁLNE OVLÁDANIE<br><b>Kód 7ACELH025</b>                    |  | RWV08 | Teplota, režim, týždenný časovač, skupinové ovládanie, centrálné ovládanie (max. 32 jednotiek).  | Mini FlowLogic II<br>FlowLogic III                | ADV05 povinné.                                                                                                |
| DOTYKOVÉ CENTRÁLNE OVLÁDANIE<br><b>Kód 7ACELH023</b>                |  | RWV06 | Teplota, režim, týždenný časovač, skupinové ovládanie, centrálné ovládanie (max. 256 jednotiek). | Mini FlowLogic II<br>FlowLogic III                | ADV05 povinné.                                                                                                |
| BRÁNA PRE CENTRÁLNE OVLÁDANIE A MODBUS/RTU<br><b>Kód 7ACELH027</b>  |  | ADV05 | Prípojenie centrálného ovládania RWV06, RWV08 a ModBus RTU.                                      | Mini FlowLogic II<br>FlowLogic III                | -                                                                                                             |
| DIAGNOSTICKÁ SADA<br><b>Kód 7ACELH014</b>                           |  | TD02  | Zobrazenie a nahrávanie parametrov.                                                              | Mini FlowLogic II<br>FlowLogic III                | -                                                                                                             |