


WiFi ovládanie pre mobilnú jednotku HTW P18WF

(aplikácia HTW Portable Air)


1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu HTW (zvoľte Regions outside Mainland China)




2. Ak je to potrebné, povoľte inštaláciu z cudzích zdrojov.
3. Po spustení aplikácie sa zaregistrujte, na mail Vám bude odoslaný kód.





4. Prihláste sa do aplikácie a kliknite na „Pridať zariadenie“.





5. Kliknite v hornej časti obrazovky na „Auto Scan“




6. Na telefóne zapnite GPS lokalizáciu, pripojte sa na lokálnu WiFi sieť a zapnite Bluetooth, ak budú všetky polia označené, ako splnené, kliknite na „Spustite skenovanie“



7. Kliknite na „Konfigurácia WiFi“ a preverte, či je tam vypísaná Vaša lokálna WiFi sieť a či je vypísané heslo.
8. Po krátkom čase sa na obrazovke zobrazí ikona klimatizácie s názvom GIA Mobile AC. Kliknite na „Ďalší krok“ a potom na „Hotovo“.



9. Ak sa ikona klimatizácie v predošlom kroku nezobrazí, preverte, či klimatizácia vysiela sieť „SmartLife...” (pomocou vyhľadania WiFi sietí v okolí vášho telefónu napr.). Ak zariadenie nevysiela sieť, stlačte na jednotke tlačidlo FAN na 6 sekúnd, jednotka pípne a začne vysielať sieť „SmartLife...”
10. Následne zopakujte skenovanie.
11. Ak ani teraz v časti Auto Scan zariadenie nebolo nájdené, v kroku 5 zvolte „Pridať manuálne“, následne vľavo Large Home Ap... a vpravo Air Conditioner. Na ďalšej obrazovke vpravo hore kliknutím na „Net Pairing Mode“ nastavte režim AP mód. Následne potvrdte stlačením spodného červeného tlačidla „Confirm indicator slowly blink“. Zobrazí sa Vaša WiFi sieť. Skontrolujte správnosť siete a vložte heslo, ak už nie je vpísané. Stlačte tlačidlo „Potvrdiť“. Na ďalšej obrazovke stačte tlačidlo „Pripojiť teraz“, následne vyberte klimatizáciou vysielanú sieť „SmartLife“ (ak sa nezobrazuje, aktivujte ju podľa bodu 9). Vráťte sa do aplikácie šípkou späť vpravo dole a aplikácia začne pridávať jednotku. Ak ju nájde, vypíše „Pridanie je úspešné“. Potvrdte tlačidlom Hotovo.
12. Po potvrdení tlačidla „Hotovo“ sa spustí ovládacia obrazovka. Začnite stlačením tlačidla Power vľavo dole. Po zapnutí sa zmení obrazovka na modrú a zariadenie môžete ovládať. Vpravo hore môžete kliknutím na ikonu “pero” jednotku premenovať.



Na obrazovke sa zobrazuje aktuálna priestorová teplota (Room temperature), požadovaná teplota (Set Temperature).

Popis ovládania:

Tlačidlá - a **+** - zmena požadovanej teploty

Power – zap/vyp zariadenia

Mode – prepínanie pracovných režimov

(**Cool** – chladenie, **Dry** – odvlhčovanie,

Fan – vetranie, **Heat** – vykurovanie)

Fan speed – otáčky ventilátora


(**Low** – nízke, **Medium** – stredné,

High – vysoké)

Function - funkcie

(**Horizontal oscillation** – pohyb výfukovej klapky)

Timer – časovač



Po kliknutí na Timer (časovač) sa zobrazí obrazovka s plánom. Kliknite na „Pridať“.

Následne si zvolíte čas zapnutia (v sekcii Power nastavte On) alebo čas vypnutia (v sekcii Power nastavte Off). Opakovanie časovača nastavte označením dní v časti „Opakovať“. V časti „Prezývka“ môžete pomenovať zvolený časovač. V časti Oznámenie môžete zvoliť, či sa pri aktivácii časovača zobrazí informácia. Nakoniec kliknite na „Uložiť“. Uložený časovač sa zobrazí v časti „Plán“, kde ho môžete posuvným prepínačom aktivovať/deaktivovať.

